

唤醒词

你好小智/小智精灵

命令词及控制引脚

OpenKT=打开空调@空调已打开	GPIO_A25 高
CloseKT=关闭空调@空调已关闭	GPIO_A25 低
OpenCZ=打开插座@插座已打开	GPIO_A26 高
CloseCZ=关闭插座@插座已关闭	GPIO_A26 低
OpenKG=打开开关@已打开开关	GPIO_A27 高
CloseKG=关闭开关@已关闭开关	GPIO_A27 低
OpenFS=打开风扇@已打开风扇	PWM3 占空比 50%，
PWM3 使用 GPIO_B2 引脚	
CloseFS=关闭风扇@已关闭风扇	PWM3 占空比 0
High1=调高一档@已调高一档	PWM3 占空比加 30%
Low1=调低一档@已调低一档	PWM3 占空比减 30%
OpenDG=打开灯光@已打开灯光	PWM4 占空比 50%，
PWM4 使用 GPIO_B3 引脚	
CloseDG=关闭灯光@已关闭灯光	PWM4 占空比 0
Up1=调亮一点@已调亮一点	PWM4 占空比加 30%
Down1=调暗一点@已调暗一点	PWM4 占空比减 30%
PlusYL=增大音量@已增大音量	
MinusYL=减小音量@已减小音量	
MaxYL=最大音量@已调到最大音量	
MidYL=中等音量@已调到中等音量	
MinYL=最小音量@已调到最小音量	
PlayBB=当前版本@当前固件版本是一点五版本	