

串口烧录注意事项:

串口烧录烧录不进去

- 1.检查电源是否是单独 5V 供电
- 2.B6,B7, GND 接线是否正确
- 3.要点击烧录后, 然后再给模块供电
- 4.杀毒软件关掉
- 5.路径不要中文
- 6.以上都不行, 需要排查一下杜邦线, 串口工具, 更换电脑系统

调试器烧录注意事项:

- 1.调试器是否亮红灯,亮红灯检查下接线,连接 B0,B1,GND,模块单独 5V 供电要接 VCC 和 GND
- 2.3.3V 是 IO 输出的电压不是供电用的
3. 电源电压是否稳定 5V, 操作步骤是否正确, 严格按照操作文档执行 检查一遍